

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

CLEANTE^X

**CTM 26 E, CTM 26 E AC,
CTM 36 E, CTM 36 E LE,
CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC,
CTM 36 E AC-LHS,
CTM 48 E, CTM 48 E LE,
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC**



- (LV)** Oriģinālā lietošanas pamācība
- (LT)** Originali naudojimo instrukcija
- (EST)** Originaalkasutusjuhend

Originali naudojimo instrukcija

1	Simboliai	9
2	Saugos nurodymai	9
3	Techniniai duomenys	10
4	Įrenginio elementai	10
5	Naudojimas pagal paskirtį.....	11
6	Eksplotavimo pradžia.....	11
7	Nustatymai.....	11
8	Darbas.....	13
9	Techninė priežiūra ir aptarnavimas.....	14
10	Reikmenys.....	14
11	Aplinka	15
12	EB atitikties deklaracija.....	15

1 Simboliai



Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojus



Įspėjimas apie elektros smūgio pavojų



Skaityti instrukciją / nurodymus!



Užsidėti respiratorių!



Įspėjimas! Įrenginyje gali būti sveikatai pavojingų dulkių!



Nusidėvėjusią mašiną ir jos reikmenis, o taip pat pakuotę atiduokite antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbėje naudojimo instrukcijoje.

2 Saugos nurodymai

⚠ Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Klaidos laikantis šių įspėjančiųjų nurodymų ir instrukcijų gali tapti elektros smūgio, gaisro ir/ arba sunkių sužalojimų priežastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad vėliau galėtumėte juos pasižūrėti.

– Vyresniems kaip 8 metų **vaikams**, taip pat asmenims su mažesnėmis fizinėmis, jautinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir žinių šiuo prietaisu leidžiama naudotis tik esant atitinkamai priežiūrai arba instruktavus dėl saugaus prietaiso naudojimo ir įsitikinus, kad jie supranta galimus pavojus. No more fuzzy matches. **Vaikams** neleisti žaisti su šiuo prietaisu. Prietaiso **valymo ir techninės priežiūros darbu** nepatikėti vykdyti **vaikams** be atitinkamos suaugusiųjų priežiūros.



– **Įspėjimas:** įrenginyje gali būti sveikatai kenksmingų dulkių. Vykdyti techninę priežiūrą, ištuštinti, keisti filtrą leidžiama tik įgaliotiems specialistams, naudojantiems tinkamas apsaugos priemones.

– Eksploatuoti tik su sumontuota filtravimo sistema!

– Naudoti tik su atitinkamomis apsaugos priemonėmis!

– Dirbti tik kai įrenginys atrodo nepriekaištingos būklės, sausoje aplinkoje, išklaudus instruktažą!

⚠ Nusiurbiant dulkes, kurių didžiausia koncentracija darbo vietoje viršija ribinę reikšmę, arba esant dideliame ažuolo ar buko medienos dulkių kiekiui, dulkes nusiurbti tik nuo vieno šaltinio (elektrinio arba pneumatinio įrankio).

- **Sprogimo ir gaisro pavojus! Nesiurbti:** kibirkščių arba karštų dulkių, degių arba sprogių medžiagų (pvz., magnio, aliuminio, benzino, skiediklių, išskyrus medieną), agresyvių skysčių / kietų medžiagų (pvz., rūgščių, šarmų, tirpiklių).
- Laikytis nacionalinių saugos instrukcijų ir medžiagų gamintojo nurodymų!
- Ant įrenginio esantį elektros lizdą naudoti tik nurodytam tikslui!
- Siekiant išvengti pavojų, būtina reguliariai tikrinti elektros maitinimo kabelio ir kištuko būklę; pažeistus komponentus įgaliotame techniniame centre nedelsiant pakeisti naujais.
- Nekelti ir netransportuoti krano kabliais ar kėlimo priemonėmis!

3 Techniniai duomenys

Mobilūs dulkių siurbiai		
Vartojamoji galia		350 - 1200 W
Įrankių elektros lizdo maksimali apkrova	EU	2400 W
	CH, DK	1100 W
	GB 240 V / 110 V	1800 W / 500 W
Maks. turbinos tūrinis oro srautas		234 m ³ /h (3900 l/min)
Maks. turbinos sukuriamas vakuumas		24000 Pa
Filtro paviršiaus plotas		6318 cm ²
Siurbimo žarna		D 27 mm x 3,5 m-AS
Elektros maitinimo kabelio ilgis		7,5 m
Garso slėgio lygis pagal EN 60704-2-1 / Paklaida K		71 dB(A) / 3 dB
Apsaugos laipsnis		IP X4
Rezervuaro talpa	CTM 26 E, CTM 26 E AC	26 l
	CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS	36 l
	CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC	48 l
Matmenys l x P x A	CTM 26 E, CTM 26 E AC	630 x 365 x 540 mm
	CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS	630 x 365 x 596 mm
	CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC	740 x 406 x 1005 mm
Svoris	CTM 26 E	13,9 kg
	CTM 26 E AC	14,7 kg
	CTM 36 E, CTM 36 E LE	14,4 kg
	CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS	15,2 kg
	CTM 48 E, CTM 48 E LE	18,8 kg
	CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC	19,6 kg

4 Įrenginio elementai

- | | |
|---|--|
| [1-1] Kamštelis | [1-4] Prietaisų elektros lizdas |
| [1-2] Įsiurbimo anga | [1-5] Žarnos dėklas |
| [1-3] Modulio montavimo vieta (suslėgto oro modulis modeliuose CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC) | [1-6] Rankena |
| | [1-7] SysDoc |
| | [1-8] Automatinis valymas (tik variantams su AutoClean) |

- [1-9] Žarnos skersmens nustatymo rankenėlė
- [1-10] Siurbimo jėgos reguliavimo rankenėlė
- [1-11] Įrenginio jungiklis
- [1-12] Užrakto apkaba
- [1-13] Šiukšlių rezervuaras
- [1-15] Stabdys

5 Naudojimas pagal paskirtį

Mobilusis dulkių siurblys tinka

- dulkiams iki $0,1 \text{ mg/m}^3$, atitinkančioms 'M' dulkių klasei, tarp jų ir medienos bei lakų / dažų dulkiams, susiurbti ir nusiurbti,
- vandeniui susiurbti,
- didesnei apkrovai, naudojant profesionaliai, pagal IEC/EN 60335-2-69.



Naudojant ne pagal paskirtį, už pasekmes atsako naudotojas.

6 Eksploatavimo pradžia



ĮSPĖJIMAS

Neleistina elektros maitinimo tinklo įtampa arba dažnis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

- ▶ Laikytis firminėje duomenų lentelėje nurodytų reikšmių.
- ▶ Atkreipti dėmesį į šalių specifiką.

6.1 Pirmasis paleidimas

- ▶ Atidaryti užraktų apkabas [2-2] ir nuimti įrenginio viršutinę dalį [2-1].
- ▶ Reikmenis išimkite iš šiukšlių rezervuaro [2-3] ir iš pakuotės!
- ▶ Į šiukšlių rezervuarą įdėkite filtro maišelį arba utilizavimo maišą (žr. skyrius 7.7 ir 7.8).
- ▶ Uždėkite viršutinę dalį [2-1] ir uždarykite užrakto apkabas [2-2].
- ▶ Ant mobiliojo dulkių siurblio užpakalinės sienelės pritvirtinkite ritę kabeliui suvynioti (žr. [3]pav.).
- ▶ Prie įrenginio prijunkite siurbimo žarną.

6.2 Įjungimas/išjungimas

- ▶ Maitinimo kabelio kištuką įkišti į įžemintą elektros lizdą.



ĮSPĖJIMAS

Yra sužalojimo pavojus dėl nekontroliuojamai paleidžiamų įrankių

- ▶ Prieš pasukant jungiklį į padėtį „AUTO“ arba „MAN“ kontroliuoti, kad prijungtas įrankis būtų išjungtas.

Šis jungiklis [1-11] naudojamas įjungimui/išjungimui.

Jungiklio padėtis „0“

Prietaisų elektros lizde [1-4] įtampos nėra, mobilusis dulkių siurblys yra išjungtas.

Jungiklio padėtis „MAN“

Prietaisų elektros lizde [1-4] yra įtampa, mobilusis dulkių siurblys įsijungia.

Jungiklio padėtis „AUTO“

Prietaisų elektros lizde [1-4] yra įtampa, mobilusis dulkių siurblys įsijungs tada, kai bus įjungiamas prie lizdo prijungtasis įrankis.

7 Nustatymai

7.1 Žarnos skersmens nustatymas

- ▶ Žarnos skersmens nustatymo rankenėlę [1-9] perjunkite į padėtį, atitinkančią prijungtos žarnos skersmenį.
- ⓘ Tai užtikrins tinkamą oro srauto greičio siurbimo žarnoje matavimą (žr. skyrių 7.9).

7.2 Elektrinio įrankio prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus

- ▶ Atkreipti dėmesį į elektros lizdo, skirtą įrankiui prijungti, maksimalią leistiną srovę (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- ▶ Elektrinį įrankį išjungti.

- ▶ Elektrinį įrankį prijungti prie prietaisų elektros lizdo [1-4].

7.3 Pneumatinio įrankio prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus

- ▶ Pneumatinį įrankį išjungti.

Ijungimo automatika naudojant pneumatinius įrankius (CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC arba reikmenys)

su suslėgto oro modulių modulių montavimo vietoje [1-3]

Rekomendacijos:

- sumontuoti maitinimo mazgą VE (495886): suslėgtas oras bus filtruojamas ir alyvuojamas
- naudoti IAS sistemą su IAS prijungimo antgaliu (454757) „Festool“ pneumatiniams įrankiams

Sąlyga: įrankio darbinis slėgis 6 bar!

7.4 Siurbimo jėgos reguliavimas

- ▶ sukamąją rankenėlę [1-10].

7.5 Stabdžio įjungimas

Pakeliant juodą stabdžio rankenėlę [1-15], mobilusis dulkių siurblys apsaugomas nuo riedėjimo. Tai atliekama, lengvai kilstelint mobiliojo dulkių siurblio priekinę dalį ir spaudžiant juodą stabdžio rankenėlę žemyn, kol užsifiksuos. Stabdžiui atlaisvinti reikia spausti žalią rankenėlę [1-14].

7.6 Šiluminė apsauga

Kad apsaugotų nuo perkaitimo, šiluminė apsauga išjungia mobilųjį dulkių siurbį prieš jam pasiekiant kritinę temperatūrą.

- ▶ Mobilųjį dulkių siurbį išjungti ir leisti maždaug 5 minutes atvėsti, įjungti.

ⓘ Jeigu neįsijungia, susisiekti su „Festool“ techniniu centru.

7.7 Filtro maišelio keitimas (SC FIS-CT 26/36/48)

Filtro maišelio išėmimas [4]

- ▶ Atidaryti užraktų apkabas [2-2] ir nuimti įrenginio viršutinę dalį [2-1].
- ▶ Išimkite filtro maišelį.

7.9 Tūrinio oro srauto kontrolė

Jeigu oro greitis siurbimo žarnoje yra mažesnis kaip 20 m/s, saugos sumetimais pasigirsta garsinis įspėjamasis signalas.

- ▶ Panaudotą filtro maišelį utilizuokite vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais.
- ▶ Išvalykite šiukšlių rezervuarą [2-3].

Filtro maišelio įdėjimas [5]

- ▶ Įdėkite naują filtro maišelį (SC FIS-CT 26/36/48) ([4]pav.). **Svarbu:** filtro maišelio movą reikia stipriai prispausti prie įleidimo jungties.
- ▶ Uždėkite viršutinę dalį [2-1] ir uždarykite užrakto apkabas [2-2].
- ⓘ Atkreipkite dėmesį, kad filtro maišelis nebūtų suspaustas tarp viršutinės ir apatinės dalies.

7.8 Utilizavimo maišo keitimas

Utilizavimo maišo išėmimas [6]

- ▶ Įsiurbimo angą uždarykite [1-2] kamšteliu [1-1].
- ▶ Atidaryti užraktų apkabas [2-2] ir nuimti įrenginio viršutinę dalį [2-1].
- ▶ Uždarykite utilizavimo maišą.
- ▶ Utilizavimo maišą išimkite.
- ▶ Panaudotą utilizavimo maišą utilizuokite vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais.
- ▶ Išvalykite šiukšlių rezervuarą [2-3].

Utilizavimo maišo įdėjimas [7]

- ▶ Naują utilizavimo maišą (ENS-CT26/36/48) įdėkite į rezervuaro įleidimo atvamzdį ir užfiksuokite.

Svarbu: šoninės utilizavimo maišo angos turi būti šiukšlių rezervuaro viduje. Atkreipkite dėmesį, kad skląstis užsifiksuotų.

- ▶ Utilizavimo maišą padėkite ant rezervuaro briaunos.



Atkreipkite dėmesį, kad kontaktai [10-2] turi likti neuždengti.

- ▶ Uždėkite viršutinę dalį [2-1] ir uždarykite užrakto apkabas [2-2].

Galimos priežastys	Sutrikimo šalinimas
Siurbimo jėgos reguliavimo rankenėlę [1-10] nustatyta per maža reikšmė.	Siurbimo jėgos reguliavimo rankenėlę nustatyti didesnę reikšmę (žr. skyrių 7.4).
Sukamosios rankenėlės [1-9] nustatymas neatitinka prijungtos žarnos skersmens.	Nustatyti tinkamą žarnos skersmenį (žr. skyrių 7.1).
Užsikimšusi arba sulenkta siurbimo žarna.	Pašalinti kamštį arba sulenkimą.
Prisipildė filtro maišelis.	Įdėti naują filtro maišelį (žr. skyrių 7.7).
Užterštas pagrindinis filtras.	Pakeisti pagrindinį filtrą (žr. skyrių 9.1). TIK AUTOClean: pagrindinį filtrą išvalyti (žr. skyrių 8.2).

Galimos priežastys	Sutrikimo šalinimas
Kontrolinės elektronikos sutrikimas.	Kreiptis į „Festool“ techninės priežiūros dirbtuves.
Vyksta šlapių atliekų siurbimas.	Tai neblogina eksploatacinio patikimumo, todėl nieko daryti nereikia.

8 Darbas

8.1 Naudojimas

Žarnos dėklas. Baigus darbą, siurbimo žarną galima prakišti pro angą **[8-3]** ir padėti žarnos dėkle. Elektros maitinimo kabelį galima prakišti pro angą **[8-2]** ir taip pat padėti žarnos dėkle.

Systainerio aikštelė SysDock. Šioje aikštelėje galima padėti Systainerį ir jį pritvirtinti dviem sklėsčiais **[8-1]**.

8.2 AUTOClean - pagrindinio filtro valymas (tik variantams su AutoClean)



Tik kartu su utilizavimo maišu (skirtu 'M' dulkių klasei). Nenaudoti šlapiam siurbimui!

Automatinis valymas

Dažnį nustatyti sukamąja rankenėle **[1-8]**.

Valymas rankiniu būdu

Jungiklį **[1-11]** nustatyti ties simboliu **AC**.

Visiškas išvalymas rankiniu būdu

- ▶ Delnu arba uždarymo sklende CT-VS (497926) maždaug 2 sekundėms uždaryti antgalio arba siurbimo žarnos angą.
- ▶ Jungiklį **[1-11]** nustatyti ties simboliu **AC**.

8.3 Varianto 36 E AC-LHS CTM ypatybės

Norint mobilųjį dulkių siurbį naudoti kartu su PLANEX:

- ▶ Naudoti atsparią lankstymui siurbimo žarną D 36 mm x 3,5 m-AS.
- ▶ Naudoti specialią siurbimo movą PLANEX prijungimui.
- ▶ Tarp įsiurbimo angos **[1-2]** ir siurbimo žarnos įdėti uždarymo sklendę CT-VS.
- ▶ Sumontuoti įrankių laikiklį.
- ▶ **Naudoti tik su utilizavimo maišu!**

8.4 Sausų medžiagų siurbimas



ATSARGIAI

Sveikatai kenksmingos dulkės

Galimas kvėpavimo takų pažeidimas

- ▶ Siurbdami pavojingas sveikatai medžiagas, naudokite filtro maišelį arba utilizavimo maišą!
- ▶ Įrenginį naudokite tik tada, kai tinkamai funkcionuoja tūrinio oro srauto kontrolė.

Nusiurbdami dulkes nuo veikiančių elektrinių įrankių, **atkreipkite dėmesį** į tokius dalykus:

Jeigu panaudotas oras grąžinamas į patalpą, joje turi būti užtikrinamas pakankamas **ventiliacijos intensyvumas L**. Norint išlaikyti reikalaujamas ribines reikšmes, grąžinamas tūrinis oro srautas turi sudaryti ne daugiau kaip 50 % šviežio oro tūrinio srauto (patalpos tūris V_R x ventiliacijos intensyvumas L_W). Be to, būtina laikytis regioninių normų.

Atkreipkite dėmesį: siurbiant sausas medžiagas, pagrindinis filtras užsikemša greičiau tada, kai yra drėgnas. Todėl prieš siurbiant dulkes pagrindinį filtrą reikia išdžiovinti arba pakeisti sausu.

8.5 Šlapių medžiagų / skysčių siurbimas



Išimti filtro arba utilizavimo maišą!

Rekomendacija: naudoti specialų šlapių atliekų filtrą (NF-CT).

Pasiekus maksimalų pripildymą, siurbimas bus automatiškai sustabdytas.

Po šlapių atliekų siurbimo išdžiovinti pagrindinį filtrą!



ATSARGIAI

Iš siurblio veržiasi putos ir skystis

- ▶ Įrenginį nedelsiant išjungti ir ištuštinti.

8.6 Pabaigus darbą

- ▶ **Tik variantams su AutoClean:** automatiškai arba rankiniu būdu išvalyti pagrindinį filtrą (žr. skyrių 8.2).
- ▶ Mobilųjį dulkių siurbį išjungti, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo.
- ▶ Suvynioti elektros maitinimo kabelį.
- ▶ Ištuštinti šiukšlių rezervuarą.
- ▶ Įsiurbimo angą uždarykite **[1-2]** kamšteliu **[1-1]**.



ATSARGIAI

Sveikatai kenksmingos dulkės

Galimas kvėpavimo takų pažeidimas

- ▶ Prieš išnešdami/išveždami iš užterštos zonos, mobilujį dulkių siurblių ir visus reikmenis nusiurbkite ir gerai nušluostykite (iš vidaus ir iš išorės).
- ▶ Dalis, kurių visiškai nuvalyti nepavyksta, prieš transportavimą reikia sudėti į sandarų plastikinį maišą ir užrišti.
- ▶ Dirbdami užsidėkite respiratorių!



Šį įrenginį laikyti tik vidinėse patalpose.

- ▶ Mobilujį dulkių siurblių pastatyti sausoje patalpoje, kur jis būtų apsaugotas nuo nesankcionuoto naudojimo.

9 Techninė priežiūra ir aptarnavimas



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgis

- ▶ Prieš vykdant techninės priežiūros darbus, maitinimo kabelio kištuką visuomet ištraukti iš elektros lizdo!
- ▶ Visus techninės priežiūros ir remonto darbus, kurių metu reikia atidaryti variklio korpusą, turi teisę atlikti tik įgaliotos techninės priežiūros dirbtuvės.



Techninis aptarnavimas ir remontas vykdomas tik pas gamintoją arba techninės priežiūros dirbtuvėse – artimiausius adresus rasite internete:

www.festool.com/Service



Naudoti tik originalias „Festool“ atsargines dalis! Užsak. Nr. rasite internete: www.festool.com/Service

Sugedę apsauginiai įrenginiai ir dalys turi būti kvalifikuotai remontuojami arba keičiami įgaliotose specializuotose dirbtuvėse, jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.

Laikytis šių nurodymų:

- Bent kartą per metus gamintojas arba instruktuotas asmuo turi atlikti įrenginio patikimumo dulkių požiūriu patikrinimą (pvz., apžiūrėti, ar nepažeistas filtras, ar įrenginys yra sandarus, ar veikia kontrolės įranga).

- Tai, ko negalima išvalyti, turi būti utilizuojama. Tam naudoti nepralaidžius maišus. Laikytis galiojančių utilizavimo sąlygų!
- Kai techninę priežiūrą vykdo pats naudotojas, įrenginį reikia išardyti, išvalyti ir, jei įmanoma, atlikti techninės priežiūros darbus, nesukeliant pavojaus techninės priežiūros personalui ar kitiems asmenims. Tinkamos atsargumo priemonės: prieš išmontuojant nukenksminti, įrenginį išmontuojant užtikrinti vietinę filtruojamą priverstinę ventiliaciją, valyti techninės priežiūros zoną ir naudoti tinkamas asmeninės apsaugos priemones.

9.1 Pagrindinio filtro keitimas

Pastaba:

Galimas variklio pažeidimas

- ▶ Niekada nesiurbkite, jeigu neįdėtas pagrindinis filtras, nes rizikuojate sugadinti variklį.

- ▶ Atidaryti užraktų apkabas [2-2] ir nuimti įrenginio viršutinę dalį [2-1].
- ▶ Viršutinę siurblio dalį pasukite taip, kad pagrindinis filtras būtų nukreiptas aukštyn ([9] pav.).
- ▶ Perstumkite svirtelę [9-3] ir nuimkite laikiklį [9-2].
- ▶ Išimkite naudotą pagrindinį filtrą [9-1] ir pakeiskite jį nauju.
- ▶ Panaudotą pagrindinį filtrą utilizuokite vado vaudamiesi galiojančiais įstatymais.
- ▶ Įdėkite laikiklį [9-2] ir stumkite svirtelę [9-3] tol, kol užsifiksuos.
- ▶ Uždėkite viršutinę dalį [2-1] ir uždarykite užrakto apkabas [2-2].

9.2 Šiukšlių rezervuaro ištuštinimas

Nuėmus viršutinę dalį, galima ištuštinti šiukšlių rezervuarą [2-3].

- ▶ Po skysčių siurbimo minkšta šluoste visada nuvalykite pripildymo lygio jutiklius [10-1] ir patikrinkite, ar jie nėra pažeisti.

10 Reikmenys

Reikmenų ir filtrų užsakymo numerius rasite „Festool“ kataloge arba interneto svetainėje adresu www.festool.com.

10.1 Moduliai

Mobiliojo dulkių siurblio galimybėms išplėsti reikmenų programoje yra toliau nurodyti moduliai, kuriuos modulio montavimo vietoje [1-3] gali sumontuoti įgaliotų techninės priežiūros dirbtuvių specialistai:

- suslėgto oro modulis,
- elektros lizdo su nuolat esančia įtampa modulis,
- elektros lizdo su įjungimo automatika modulis (GB 110 V variantui nenaudojamas),
- modulis kabančiam energijos / nusiurbimo terminalui (EAA), leidžiantis įjungimo automatiką naudoti su EAA.

Daugiau informacijos apie šiuos modulius rasite internete adresu www.festool.com.

11 Aplinka



Prietaiso nemesti į buitinius šiukšlynus! Prietaisus, reikmenis ir pakuotę perduoti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų.

Tik ES valstybėms: vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB, nusidėvėję elektriniai prietaisai turi būti surenkami atskirai ir perduodami antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informacija apie REACH: www.festool.com/reach

12 EB atitikties deklaracija

Mobilusis dulkių siurblys	Serijos Nr.
CTM 26 E	495865, 495866, 495870, 496948
CTM 26 E AC	496313, 496544, 496545, 496550, 497990, 497991, 497992
CTM 36 E	495867, 495868, 495871, 496949
CTM 36 E AC, CTM 36 E AC-LHS	496546, 496547, 496548, 496551, 497069, 497073, 497072, 497076, 497070
CTM 36 E LE	495869, 496947, 496950

Mobilusis dulkių siurblys	Serijos Nr.
CTM 36 E LE AC	496549
CTM 48 E	498006, 498007
CTM 48 E LE	498008
CTM 48 E AC	498021, 498022
CTM 48 E LE AC	498023
CE ženklinimo metai:	
CTM 26 E, CTM 36 E, CTM 36 E LE	2009
CTM 26 E AC, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS	2010
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC	2011

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba normatyvinių dokumentų reikalavimus: 2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer

Tyrimų, projektavimo, techninės dokumentacijos padalinio vadovas

19.12.2012